



Profil Consultation

V e r s i o n 3 . 6 . 3

N o t e s

S o m m a i r e

PAGE 6	Login	Saisie du Nom et du Mot de passe
PAGE 7	Menu	Présentation des rubriques
PAGE 8	Prévisions paquebots	Liste des prévisions
PAGE 12	Planning paquebots	Vision calendaire

Login : Saisie du Nom et du Mot de passe

Page : Login



Bienvenue sur VIGIEsip Bordeaux

 Entrez votre identifiant et votre mot de passe.

Identifiant :*

Vous devez entrer votre identifiant.

Mot de passe :*

Vous devez entrer votre mot de passe.



SE CONNECTER

 [Mot de passe oublié ?](#)

 [Besoin d'un compte ? Des questions ? Nous contacter](#)

 [Commande de badge d'accès portuaire](#)

1. NOTA :

Les paramètres de connexion sont fournis par l'administrateur. Pour demander un nouveau mot de passe, vous pouvez cliquer sur « Mot de passe oublié ». Un email vous sera envoyé pour se faire.

Menu Agenda : Détail des Rubriques

[Prévisions paquebots](#)

Liste des prévisions

[Planning paquebots](#)

Vision calendaire

Liste des prévisions

Le suivi d'une prévision se fait à partir du menu « Agenda », « Prévisions paquebots ».

Prévision annuelle d'escales des paquebots																											
Charger les données de l'année: 2024		Prévisions validées		Prévisions non supprimées																		Filtre sur date		Filtres et tris		Impression	
N°	Sens	Navire	Compagnie	Agent	L	I	TE	TA	Pax	Crew	Arrivée Rade	Zone	Poste	R	PM	Tête de ligne	Obstacle	Arri/Départ quai	Manœuvrabilité	Obs	Visa	Validé					
1	+	NAVIGATOR OF THE SEAS	RCI	CORSICA	311.1	38.8	8.6		2	1	01/01/2024 11:11		BOIS SACRE 13	1		+											
1	+	NAVIGATOR OF THE SEAS	RCI	CORSICA	311.1	38.8	8.6		2	1			BOIS SACRE 17	0	11:11	+		31/01/2024 10:00									
1	+	NAVIGATOR OF THE SEAS	RCI	CORSICA	311.1	38.8	8.6		2	1			BOIS SACRE 18	0		+		31/01/2024 12:12									
1	+	NAVIGATOR OF THE SEAS	RCI	CORSICA	311.1	38.8	8.6		2	1				0		+		31/01/2024 22:22									
4	+	WORLD NAVIGATOR	MYSTIC CRUISES SA	CORSICA	128.0	23.82	4.0	1.0	2	1	01/01/2024 11:11		BASE NAVALE	DCN	0		+										
4	+	WORLD NAVIGATOR	MYSTIC CRUISES SA	CORSICA	128.0	23.82	4.0	1.0	2	1				0		+		17/01/2024 22:22									
2	+	SEVEN SEAS NAVIGATOR	NORWEGIAN CRUISE LIN	CORSICA	172.0	24.8	7.5		2	1	17/01/2024 00:00		LA SEYNE	POSTE H	0		+										
2	+	SEVEN SEAS NAVIGATOR	NORWEGIAN CRUISE LIN	CORSICA	172.0	24.8	7.5		2	1				0		+		18/01/2024 00:00									
3	+	TRADE NAVIGATOR	SCHULTE & BRUNS NEDERLAND BV	CORSICA	118.14	18.14	7.2		8	7	17/01/2024 22:22		BOIS SACRE 13	0		+					AGE - OBS						
3	+	TRADE NAVIGATOR	SCHULTE & BRUNS NEDERLAND BV	CORSICA	118.14	18.14	7.2		8	7				0		+		18/01/2024 11:11			AGE - OBS						

Cette liste permet de connaître les prévisions à venir, en fonction de l'année qui est sélectionnable en haut de la liste par «Charger les données de l'année » .

Les informations affichées sont les suivantes :

- N° d'option
- Sens
- Navire
- Compagnie
- Agent
- Longueur du navire
- Largeur du navire
- Tirant d'eau annoncé du navire
- Tirant d'air annoncé du navire
- Nombre de passagers prévus
- Nombre de membres d'équipage prévus
- Date arrivée rade
- Zone
- Poste à quai
- Nb de remorqueurs
- Heure de pleine mer
- Tête de ligne (oui/non)
- Date de passage Pont JCD
- Date arrivée ou départ du quai
- Manœuvrabilité
- Observations
- Visa (Pilotage/ Capitainerie)
- Validé (Agent)

Fonctionnement des filtres et tris de la liste :

Les entonnoirs au niveau des entêtes de colonne sont des filtres permettant de limiter les données de la liste en fonction d'un critère de recherche. Un entonnoir actif apparait de couleur verte. Les double-flèches au niveau des entêtes de colonne sont des tris permettant d'ordonner la liste par rapport aux données d'une colonne, en ne conservant pas le tri chronologique par date d'arrivée rade. Un filtre par date peut être positionné en inscrivant une date de début et une date de fin puis en cliquant que le bouton « Filtre sur date ». Ces filtres et tris sont mémorisés lors de toute la session et perdurent même après déconnexion pour la prochaine session.

Un bouton « Prévisions validées » permet de n'afficher que les prévisions validées par leur agent.

Un bouton « Prévisions non supprimées » permet de n'afficher que les prévisions non supprimées par leur agent.

Affichage des colonnes :

Chaque utilisateur peut décider des colonnes qui seront affichées pour la liste. Ce choix s'effectue à l'aide de l'option « Filtres et tris » -> « Choix des colonnes » située dans une « toolbar » d'actions en haut de la liste.

La sélection de cette option permet d'afficher la liste des colonnes visibles pour l'utilisateur (cela correspond à la liste des colonnes définies comme visibles pour le port et pour le profil associé à l'utilisateur). Ces colonnes sont affichées par ordre croissant. L'utilisateur sélectionne les colonnes à afficher en cliquant sur les cases à cocher correspondantes puis sur le bouton « OK » pour valider. Le choix est sauvegardé en tant que préférence utilisateur. Lors de la prochaine connexion ou lors du prochain passage sur la fonctionnalité ces choix seront à nouveau appliqués.

Réinitialisation :

L'utilisateur peut décider de réinitialiser ces filtres, tris en cliquant sur l'option « Filtres et tris » -> « supprimer les filtres et les tris » situé dans le menu de la toolbar. Dans ce cas l'ensemble des préférences utilisateurs en termes de filtres et tris est remis à zéro.

Export des données :

Tous les écrans de type « Liste » sont accompagnés d'un système d'exportation des données dans un format PDF, XLSX et CSV.

L'exportation des données se fait au travers de la « barre d'outil » située en haut de la liste. Une option « impression » permet d'exporter les données affichées au format XLSX, au format CSV ou au format PDF.

L'exportation CSV génère un fichier dont la première ligne contient les intitulés de colonne et les lignes suivantes les données séparées par le symbole « ; ».

L'exportation XLSX génère un fichier au format compatible Microsoft Office, LibreOffice, OpenOffice.

L'exportation PDF génère un affichage au format PDF avec une mise en forme.

Le nom du navire est un lien permettant d'accéder au détail d'une prévision :

Modification d'une escale de paquebot					
Informations navire					
Navire : *	WORLD NAVIGATOR	N° OMI :	9871531	N° MMSI : *	255808207
Call sign : *	COAL5	Port d'attache :	PORTUGAL (PT888)	Pavillon : *	PORTUGAL
Longueur HT : *	128.0	Largeur HT : *	23.82	TE max : *	4.0
Port en lourd :	1123	Déplacement max :		Déplacement arrivée :	
Armateur : *	MYSTIC CRUISES SA	Charte env. :		Certification env. :	
Type scrubbers : *					
Quille au mat : *		TE arrivée : *	2.0	Tirant d'air :	1.0
Agent : *	CORSICA FERRIES SAS	Equipage : *	1	Passagers : *	2
Manoeuvrabilité :					
Informations escale					
Arrivée					
Arrivée rade : *	01/01/2024 11:11	Remorqueurs :	0		
Secteur :	BASE NAVALE	Poste :	DCN		
Pleine mer :		SAS :		Arrivée quai :	
Départ					
Départ : *	17/01/2024 22:22	Remorqueurs :	0		
Pleine mer :		SAS :			
Tête de ligne :		Accepte hélicoptère :			
Observations :					
Documents :					
Informations visa					
Pilotage					
Visa :		Date :			
Observations :					
Capitainerie					
Visa :		Date :			
Observations :					

Les champs affichés pour « informations navire » sont :

- N° OMI
- N° MMSI
- Call sign
- Port d'attache
- Pavillon
- Longueur Hors Tout
- Largeur Hors Tout
- Tirant d'eau max
- Port en lourd
- Déplacement maximum
- Armateur
- Type scrubbers
- Quille au mat
- Déplacement arrivée
- Charte environnementale (oui/non)
- Certification environnementale (choix dans la liste)
- Tirant d'eau à l'arrivée (le tirant d'air se calcule automatiquement en fonction de cette donnée et de la distance quille au mât)
- Agent
- Capacité équipage
- Capacité passagers

Les champs affichés pour « informations escale » sont :

Pour l'arrivée :

- Date/heure d'arrivée rade
- Nombre Remorqueurs arrivée
- Secteur
- Poste
- Heure de pleine mer
- Date/heure de passage à JCD

- Arrivée à quai

Pour un déhalage :

- Date/heure de départ du poste
- Nombre Remorqueurs arrivée
- Secteur
- Poste
- Heure de pleine mer
- Date/heure de passage à JCD
- Arrivée à quai

Pour le départ :

- Date/heure de départ
- Nombre Remorqueurs départ
- Heure de pleine mer
- Date/heure de passage à JCD
- Tête de ligne
- Accepte hélicoptère
- Observations
- Documents

Après validation du pilotage et de la Capitainerie, l'agent peut valider à son tour la prévision. La modification des prévisions par l'agent est toujours possible tant que les validations pilotage, capitainerie et agent réunies ne sont pas effectives.

Pictogrammes dans la liste :

Colonne Visa :

C'est le visa Pilotage ou Capitainerie.

Jaune : visa Vu Pilotage ou Capitainerie

Orange : visa Ok Pilotage

Vert : visa Ok Capitainerie

Gris : pas de visa

Rouge : visa non OK Pilotage ou Capitainerie

Colonne Validé :

C'est le visa Agent.

Vert : visa Ok Agent

Gris : pas de visa

Rouge : prévision annulée

Orange : visa Agent en attente

Les prévisions supprimées sont affichées en étant surlignées de couleur rouge si elles ont été validées par l'agent, sinon elles sont surlignées de couleur orange.

Vision calendaire

Planning paquebot

Prévisions validées uniquement

Mois: mai 2024

Aujourd'hui

Imprimer

Poste	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
110 PONTON BENAUGE																															
111 PONTON D'HONNEUR																															
124 BORDEAUX																															
125 BORDEAUX																															
127 BORDEAUX																															
805 LE VERDON																															
806 LE VERDON																															

Le planning affiche les occupations de poste à paquebot sur un mois donné, que ce soit les navires ou les manifestations. Le mois affiché par défaut est le mois en cours. Pour changer de mois il faut cliquer dans le champ mois et dérouler le calendrier. Pour revenir au mois en cours, il faut cliquer sur la bouton « aujourd'hui ». Pour naviguer vers le mois précédent ou le mois suivant il faut cliquer sur les flèches en haut de page de droite ou gauche.

Le planning est imprimable par le bouton « imprimer ».

Un bouton « options » permet de choisir « Prévisions validées uniquement » : permet de n'afficher que les prévisions validées par les agents et « Quais occupés uniquement » : permet de n'afficher que les quais occupés.